

Příručka uživatele

Tiskárna štítků QL-700



Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jí rozumíte.

Doporučujeme, abyste tuto příručku uschovali na snadno dostupném místě pro budoucí použití.

www.brother.com

Děkujeme vám, že jste zakoupili přístroj Brother QL-700.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si před tím, než začnete přístroj Brother QL-700 používat, důkladně prostudovali tuto příručku a poté ji uschovali k budoucímu použití.

Uživatelům, kteří si svůj výrobek zaregistrují na naší webové stránce, nabízíme servisní služby a podporu. Doporučujeme vám využít této příležitosti a zaregistrovat tento produkt u naší společnosti - navštivte tento webový odkaz:

Registrace uživatelů na internetu http://register.eu.brother.com/

Internetová stránka s podporou http://solutions.brother.com/

POZNÁMKA. Na výše uvedené stránky se lze také dostat ze stránky s registrací uživatelů na internetu zobrazené na konci instalace programu. Těšíme se na vaši registraci.

Obsah

	Úvod ••••••	
	Obsah ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
1	Údržba ••••••	
2	Odstraňování problémů ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
3	Hlavní technické údaje ••••••6	

1 Údržba

Údržbu přístroje lze provádět dle potřeby. Nicméně v některých prostředích může být nutné údržbu provádět častěji (například v prašném prostředí).

■Údržba tiskové hlavy

DK role (druh papíru pro záznam pomocí vysokých teplot) používaná s tiskárnou je navržená tak, aby automaticky čistila tiskovou hlavu. Když DK role projde kolem hlavy během tisku a přísunu štítků, tiskovou hlavu vyčistí.

■Údržba válečku

Chcete-li vyčistit váleček, použijte doplňkový čisticí list.

Provádíte-li údržbu válečku, nezapomeňte používat pouze čisticí listy Brother. Použijete-li čisticí listy od jiné společnosti, povrch válečku se může poškrábat nebo způsobit poruchu.





Údržba výstupní části pro štítky

Pokud štítek způsobí zablokování přístroje vzhledem k lepidlu zachycenému na výstupní části pro štítky, odpojte napájecí kabel a vyčistěte výstupní část pro štítky kusem látky namočeným v etanolu nebo isopropylalkoholu.



2 Odstraňování problémů

Pokud dojde během používání tiskárny k následujícím problémům, zkuste je vyřešit níže uvedeným způsobem.

■Možné druhy problémů

Problém	Řešení
Tiskárna QL netiskne nebo došlo k chybě tisku.	 Není uvolněný kabel? Zkontrolujte, zda je pevně připojený kabel. Je DK role správně nainstalována? Pokud ne, vyjměte DK roli a nainstalujte ji znovu. Zbývá dostatek role? Zkontrolujte, že zbývá dostatek role. Není otevřen kryt přihrádky na DK roli? Zkontrolujte, že kryt přihrádky na DK roli je zavřený. Nedošlo k chybě tisku nebo přenosu dat? Vypněte a znovu zapněte tiskárnu Brother QL. Pokud problém i nadále přetrvává, obratte se na svého prodejce společnosti Brother. Je-li tiskárna připojena přes USB hub, zkuste ji připojit přímo k PC. Není-li tomu tak, připojte ji k jinému USB portu.
Nesvítí kontrolka stavu.	 Byl správně zapojen napájecí kabel? Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. Je-li zapojen správným způsobem, zkuste jej zasunout do jiné elektrické zásuvky.
Na vytištěných štítcích se nalézají šmouhy nebo špatně vytisklé znaky nebo nejsou štítky v přístroji správně posouvány.	 Není znečištěná tisková hlava nebo váleček? I když tisková hlava při běžném používání obvykle zůstává čistá, může na ní uvíznout prach nebo nečistoty z válečku. V takovém případě váleček vyčistěte. Viz "Údržba válečku" na straně 2.
Na PC se zobrazí hlášení o chybě při přenosu dat.	 Zvolili jste správný port? Ověřte, že v seznamu "Tisk na následující port" v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny je zvolen správný port. Nenachází se tiskárna QL v režimu chlazení (nebliká pomalu oranžová kontrolka stavu)? Počkejte, dokud nepřestane kontrolka stavu blikat, a potom zkuste tisknout znovu.
Štítky uvízly v jednotce ořezu.	Obratte se na svého prodejce společnosti Brother.
Štítky nejsou po tisku správně vysunovány.	 Zkontrolujte, zda nic neblokuje výstupní dráhu štítků. Zkontrolujte, zda je správně nainstalována DK role tak, že ji vyjmete a nainstalujete znovu. Ověřte, že je správně zavřen kryt DK role.
Kvalita tisku je nízká.	 Nenachází se na válečku nečistoty nebo prach, které by mu bránily se volně otáčet? Vyčistěte váleček pomocí čisticího listu (dodáván zvlášť). Podrobné informace viz
Po výměně role při aktivaci funkce doplňků nebyl aktualizován styl rozvržení.	 Zavřete aplikaci P-touch Editor, abyste ukončili funkci Add-In, a poté funkci Add-In aktivujte znovu.
Ikona funkce P-touch Add-In se nezobrazuje v aplikaci Microsoft [®] Word.	 Spustili jste aplikaci Microsoft[®] Word z aplikace Microsoft[®] Outlook[®]? Nebyla jako výchozí editor pro Microsoft[®] Outlook[®] zvolena aplikace Microsoft[®] Word? Vzhledem k programovým omezením přídavná funkce Microsoft[®] Word nefunguje s výše uvedenými nastaveními. Ukončete aplikaci Microsoft[®] Outlook[®] a spusťte znovu aplikaci Microsoft[®] Word.

Problém	Řešení
Chyba odstřihu.	 Pokud dojde k chybě jednotky ořezu, ponechte zavřený kryt přihrádky na DK roli a stiskněte tlačítk (). Jednotka ořezu se přesune zpět do normální pozice a automaticky vypne přístroj. Po vypnutí přístroje prohlédněte výstup štítků a odstraňte uvízlý papír.
	 Nastavte štítek vertikálně k tiskové hlavě, jak je to znázorněno níže.
	Výstupní slot pro štítky Tisková hlava
	 Některé druhy skeneru nedokáží čárový kód přečíst. Zkuste použít jiný skener. Doporučujeme vám tisknout čárový kód pomocí možností Kvality tisku nastavených na "Priorita kvality tisku".
Vytištěný čárový kód nelze přečíst.	Windows [®] XP: Chcete-li změnit možnosti Kvality tisku, otevřete vlastnosti tiskárny z [Ovládací panely] - [Tiskárny a jiný hardware] - [Tiskárna a faxy], klepněte pravým tlačítkem na tiskárnu, jejíž nastavení chcete změnit, a zvolte [Vlastnosti]. Poté ve složce [Obecné] klepněte na [Vlastnosti tisku].
	Windows Vista [®] : Chcete-li změnit možnosti Kvality tisku, otevřete vlastnosti tiskárny tím, že přejdete do [Ovládací panely] - [Hardware a zvuk] - [Tiskárny], klepněte pravým tlačítkem na tiskárnu, jejíž nastavení si přejete změnit, a poté zvolte [Vlastnosti]. Poté ve složce [Obecné] klepněte na [Vlastnosti tisku].
	Windows [®] 7: Chcete-li změnit možnosti Kvality tisku, otevřete vlastnosti tiskárny tím, že přejdete do () - [Zařízení a tiskárny], klepnete pravým tlačítkem na tiskárnu, jejíž nastavení si přejete změnit, a zvolte [Vlastnosti tiskárny]. Poté ve složce [Obecné] klepněte na [Vlastnosti].
	Mac OS X 10.4.11-10.7: Chcete-li změnit možnosti Kvality tisku, otevřete dialogové okno tisku a v rozevírací nabídce možností tisku zvolte "Basic".
Jak mohu po ukončení aplikace P-touch Editor Lite restartovat program, aby byl přitom přístroj stále zapnutý?	Existují tři způsoby, jak program restartovat. Proveďte jeden z následujících. • Vypněte tiskárnu QL a poté ji zase zapněte. • Když je tiskárna zapnutá, odpojte a znovu připojte USB kabel. • Spustte aplikaci P-touch Editor Lite z nabídky Můj počítač.
Přeji si resetovat tiskárnu.	Je-li přístroj vypnutý, podržte stisknuté tlačítko 🖞 a poté stiskněte a podržte tlačítko 🛠. Jakmile začne blikat kontrolka Editor Lite a rozsvítí se oranžová kontrolka stavu, držte stále stisknuté tlačítko ᠿ a stiskněte k tomu šestkrát tlačítko 🋠. Přístroj bude resetován na tovární nastavení.

3 Hlavní technické údaje

■Technické údaje o výrobku

Položky		Technické údaje
Displej		Kontrolka Editor Lite (zelená), kontrolka stavu (zelená, oranžová, červená)
	Metoda tisku	Přímý tepelný tisk pomocí tepelné hlavy
	Rychlost tisku	Max. 150 mm/s, max. 93 štítků/min. (standardní adresové štítky) (při připojení k PC a používání aplikace P-touch Editor)
Tisk	Tisková hlava	300 dpi/720 bodů
	Max. šířka tisku	59 mm
	Max. délka tisku	1 m
	Min. délka tisku	12,7 mm
Odstřih		Trvanlivý automatická jednotka ořezu
Tlačítko		Tlačítko ḋ, tlačítko Editor Lite, tlačítko †┣, tlačítko ≫
Rozhraní		USB
Napájení		220-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A
Velikost (Š x H x V)		128 x 221 x 153 mm
Hmotnost		Přibližně 1,1 kg (bez DK role)

Provozní prostředí

Položk	ka	Technické údaje
Oporožní ovotém	Windows®	Microsoft [®] Windows [®] XP/Windows Vista [®] /Windows [®] 7
Operacin system	Macintosh	Mac OS X 10.4.11-10.7 (pouze s aplikací P-touch Editor 5.x)
Povpý disk	Windows [®]	Místo na disku 70 MB nebo více
Fevriy disk	Macintosh	Místo na disku 100 MB nebo více
	Windows®	Windows [®] XP: 128 MB nebo více Windows Vista [®] : 512 MB nebo více Windows [®] 7: 1 GB (32bitový) nebo 2 GB (64bitový) nebo více
Paměť	Macintosh	Mac OS X 10.4.11: 256 MB nebo více Mac OS X 10.5.x: 512 MB nebo více Mac OS X 10.6: 1 GB nebo více Mac OS X 10.7: 2 GB nebo více
Jiné		Jednotka CD-ROM
Provozní teplota		10 až 35 °C
Provozní vlhkost		20 až 80 % (bez kondenzace)